

BIOMASK STRAP GALAXY

MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET

Caractéristiques

BIOMASK STRAP GALAXY est un masque complet filtrant à champ de vision extralarge (210°), qui protège le visage et les voies respiratoires lors des traitements de volumes.
À utiliser avec une cartouche filtrante de type A2B2.

Biomask - Caractéristiques

- Masque complet respiratoire en silicone.
- Système de fixation par sangles.
- Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge (210°).
- Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort.
- 3 valves inspiratoires, 1 valve expiratoire, dispositif phonique.
- Taille ajustable.
- Bandouillère pour le port du masque au repos.
- Compatible avec cartouche ABEK2 P3 et A2B2 P3 RD.
- Sac de rangement inclus.

Domaines d'utilisation

- **Industrie** : pétro-chimie, chimie fine, BTP, traitement de surfaces, des bois, peinture, décapage, déflocage amiante...
- **Agriculture** : Fabrication, conditionnement et épandage des engrais et produits phytosanitaires, pesticides, fongicides...
- **Pour risques majeurs.**

Cartouches ABEK2 P3 - Caractéristiques

- Permet de filtrer les vapeurs organiques (A) et minérales (B).
- Indispensable sur les chantiers de traitements à la phosphine :
A : gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C
B : gaz et vapeurs inorganiques
- Filtration des gaz par deux couches successives d'un mélange homogène de charbons actifs et d'hopcalithe de type A et B.
- Résistance respiratoire à un débit de 30L/mn : environ 1.0mb.
- Capacité de protection selon les méthodes d'essai EN 141 : 1990.

Cartouches A2B2 P3 R D - Caractéristiques

- Permet de filtrer les vapeurs organiques (A) et minérales (B).
- Indispensable sur les chantiers de traitements à la phosphine :
A : gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C
B : gaz et vapeurs inorganiques
- Raccord fileté Rd40 standard conforme à la norme NF EN 148-1
- Le boîtier en aluminium permet de détecter facilement tout dommage éventuel sur le filtre, pour une sécurité accrue.



1



2

Références et conditionnements

Réf. M0213 : BIOMASK STRAP GALAXY (Unité)

Réf. M0219 : Boîte de 4 cartouches ABEK2 P3 ¹

Réf. M0235 : Cartouche A2B2 P3 RD40 Aluminium ²

Précautions et instructions d'emploi

- Vérifier que l'équipement est complet et qu'il ne présente aucune détérioration. Il ne faut en aucun cas utiliser un masque détérioré ou incomplet.
- Pour la mise en place et le retrait du masque sur le visage, se conformer uniquement à la notice d'utilisation.
- À défaut d'étanchéité complète, ne pas utiliser le masque. L'étanchéité peut être affectée par une barbe, des branches de lunettes ou des cheveux coincés entre le masque et le visage.
- Toujours s'assurer que l'équipement de protection respiratoire relié au masque est adapté au travail en cours.
- Ne pas enlever le masque avant d'avoir quitté la zone contaminée.
- Les cartouches A2 B2 ne protègent pas des poussières.

Entretien

Avant emploi ou après réparation : vérification de l'état de fonctionnement et de l'étanchéité par l'utilisateur.

Après emploi : nettoyage, désinfection si l'équipement n'est pas personnel.

Tous les ans : nettoyage + désinfection (sauf si l'appareil est conditionné de manière hermétique).

Tous les deux ans : vérification de l'état de fonctionnement et de l'étanchéité. Remplacement des soupapes, membranes phoniques et joints de raccord.